funworld®

funworld Elektronik Ges. m. b. H., Gmunden - Graz - Wien
A-4810 Gmunden, Brunnenweg 4, AUSTRIA - EUROPE

Tel. +43/(0)7612/785, Fax +43/(0)7612/785-55
E-Mail: funworld@telecom.at, Homepage: http://www.funworld.co.at/funworld

BIOS-Einstellungen (Tomato Motherboard AWARD Bios)

PHOTO PLAY 2000 PHOTO PLAY Barry

Erkennung des Tomato Motherboard:

- 3 PCI-Slots (kurze Steckplätze)
- 3 ISA-Slots (lange Steckplätze)
- Beschriftung auf Chipsatz: SIS
- Beim Hochstarten erscheinen am Bildschirm folgende Daten:

Award Modular Bios v 4.51G, An Energy Star Ally
Copyright (c) 1984-96, Award Software, Inc.

4 DPS VER 1.71 (1710962A4IBZ11)

- Photo Play 2000® ab Gerätenummer: 01/8363
- Photo Play Barry® ab Gerätenummer: 10/1266

1) Schalten Sie das Photo Play® aus, öffnen Sie das Gerät und schließen Sie eine Standard-PC-Tastatur an dem für die Tastatur passenden runden Stecker an.

2) Schalten Sie das Photo Play® wieder ein und drücken Sie solange die ENTF - Taste, bis Sie ins **"CMOS Setup utility"** - Menü gelangen.

3) Menüpunkt **"Standard CMOS Setup"** auswählen (benützen Sie die Pfeiltasten und ENTER).

4) Wählen Sie mit "+" bzw. "-" - Taste den aktuellen Monat aus. Drücken Sie die "↓ - Taste" und stellen Sie nach dem gleichen Schema Tag, Jahr, Stunde, Minute und Sekunde ein. (Mit der "↑ - Taste" kommen Sie zum vorherigen Punkt zurück.)

5) **Primary Master** auswählen und den Typ "USER" mit der "+" bzw. "-" - Taste und ENTER einstellen:

Folgende Werte eintragen :

TYP	SIZE	CYLS	HEAD	PRECOMP	LANDZ	SECTOR	MODE
USER	528	1024	16	0	0	63	NORMAL

6) Primary Slave --> "None" einstellen
Secondary Master --> "None" einstellen
Secondary Slave --> "None" einstellen

7) Drive A --> "None" einstellen
Drive B --> "None" einstellen

8) Halt On --> "All, But Keyboard" einstellen

9) Drücken Sie die ESC - Taste, Sie befinden sich wieder im "CMOS Setup utility".

10) Wählen Sie den Punkt **"BIOS Features Setup Menu"** aus.
Stellen Sie folgende Werte in der Liste um (mit Pfeiltasten und "+" bzw. "-" - Taste):

Boot Sequence:	C, A
Boot Up Floppy Seek:v	Disabled

11) Drücken Sie die ESC - Taste, Sie befinden sich wieder im "CMOS Setup utility".

12) Wählen Sie den Punkt **"Chipset Features Setup Menu"** aus.
Stellen Sie folgende Werte in der Liste um (mit Pfeiltasten und "+" bwz. "-" - Taste):

Onboard 496 DIE Port:	Primary
Onboard FDD Controller:	Disable
Onboard Serial Port 1:	3 F8/IRQ4
Onboard Serial Port 2:	2 F8/IRQ3
Onboard Parallel Mode:	Normal
Onboard Game Port:	Disable

13) Drücken Sie die ESC - Taste, Sie befinden sich wieder im "CMOS Setup utility".

14) Wählen Sie den Punkt **"PCI Configuration Setup"** aus.
Stellen Sie folgende Werte in der Liste um (mit Pfeiltasten und "+" bwz. "-" - Taste):

PCI IRQ Actied By:	Level
PCI DIE IRQ Map To:	ISA

15) Drücken Sie die ESC - Taste, Sie befinden sich wieder im "CMOS Setup utility".

16) Wählen Sie den Punkt **"Save & Exit Setup"** aus.
Es erscheint nun eine Abfrage "Save to CMOS exit (y/n)". Wählen Sie "z" und ENTER für "yes".